

제품 상세 정보

1. 제품 사양

구분	내 용
제품명	전동노출스크린
모델명	N-EH150AW
전원	230V/60Hz
모터	Somfy 508
토크	8Nm
분당속도	20 rpm
최고회전수	46
소비전력	105W
소비전류	0.5 AMPS
모터외경	47 mm
모터무게	1085 Kg
제품 사이즈	3590mm(가로) X 120mm(세로) X 120mm(높이)
케이스 컬러	화이트
하단바	3,444mm
하단바 컬러	화이트
무게(포장전)	17.5kg
무게(포장후)	19.1kg
원단종류	울트라 매트
원단 전체 가로	3,520mm
마스킹	좌우 각 40mm
가로 이미지	3,320mm
세로	1,868mm
케이스 형태	4각 매립형
케이스 재질	알루미늄 1.2t / 사이드커버 : PC(PolyCarbonate)

2. 제품의 작동

구분	내 용
1. 기능	1.1. 전기적으로 상하구동(Up/Down Switcher 부착) * Wireless Remote Controller 장착 가능
	1.2. Motor와 Case가 일체형으로 시공 및 보관 용이
	1.3. 천장 노출으로 스크린을 천장에 매립하지 못할 경우 벽이나 천장에 설치하여 사용할 수 있다.
	1.4. Motor에 리미터가 부착되어 있어 Screen 원단의 하강 폭을 Screen 원단 전체 높이 한도에서 자유롭게 조절할 수 있다.
2. 사용 설명서 (설치 안내서)	2.1. 전력은 반드시 230V/60Hz를 사용하여야 한다.
	2.2. 물과 습기가 있는 곳에 설치를 하지 않아야 하며 설치 전에 반드시 설치될 장소를 청소하여 설치시 이물질의 흡입을 막아야 한다.
	2.3. 열기를 방출하는 곳은 피해야 하며 전원선의 배선이 용이한 곳에 설치를 한다.
	2.4. 제품 내부로 이물질이 흡입되지 않도록 한다.
	2.5. 설치할 장소의 상부에 제품을 천장의 콘크리트 부분이나 별도의 지지물에 고정을 시킨다.
	2.6. 전원을 인입시켜 제품의 스위치부에 결선을 한다.
	2.7. 스위치를 사용하기 편리한 곳에 설치를 한다.
	2.8. 제품을 사용하고자 할 경우에는 스위치의 상하 버튼을 눌러서 사용한다.
	2.9. 제품이 작동하지 않을 경우에는 스위치에 연결된 전원의 결선을 확인한다.
	2.10. 제품의 하향 리미트는 케이스 내부의 모터에 장착된 리미터를 이용하여 조정한다.
	2.11. 전원선은 규격품을 사용하여 배선을 한다.
3. 기타 주의사항	3.1. 운송 및 보관 중에는 외부에서 충격이 가해지지 않도록 하고 습기에 노출시키지 말아야 한다.
	3.2. 제품을 적재시에는 10단 이상의 적재는 피하고 경사적재를 금한다.
	3.3. 수직으로 적재하지 말아야 한다.
	3.4. 외부 포장을 개봉한 후 사용하지 않을 경우에는 다시 밀폐하여 보관한다.
	3.5. 제품 내부의 부품을 분해, 조립, 전기적 작동을 하지 말아야 한다.
	3.6. 제품이 추락하였을 경우에는 공급처에 적절한 조치를 문의하여야 한다.